



Description	Pos.	Part Nbr. Best.-Nr.	Quantity Stck.	Bezeichnung
Housing	1	2705M1103	1	Gehäuse
XLR-Module	2	2705M1205	1	XLR-Modul
Module housing	2.1	2705Z1403	1	Modulgehäuse
Board, complete	2.2	2705M0391	1	Print, komplett
Dual - switch	2.2.1	0040E0125	1	Doppelschalter
Connector, 4 pole	2.2.2	9018E0400	1	Stecker, 4 polig
Screw M2x5	2.3	9999N0702	1	Schraube M2x5
XLR - insert, 3 pole, gilded	2.4	0016E0379	1	XLR-Einsatz, 3 polig, vergoldet
Grid cap	3	2705M1301	1	Gitterkappe
Foam insert	3.1	7030217	1	Schaumeinlage
Screw M2,5x10	4	0963D2506	1	Schraube M2,5x10
Capsule with suspension	5	2705M1401	1	Kapsel mit Lagerung
Windscreen	6	2705Z3101	1	Windschutz
Stand adapter SA61	7	*)	1	Stativanschluss SA61

\*) Not available via Service Dept. Can be ordered as a standard sales item  
\*) Nicht über Service erhältlich. Kann als regulärer Vertriebssteil bestellt werden.

#### Important remark:

To remove printed circuit board 2.2 pinch off the XLR-connector terminals near the board and carefully remove the remaining parts. If the complete connector is unsoldered the copper lamination of the board may be damaged from overheating.

#### Wichtiger Hinweis:

Um den Print 2.2 zu entfernen, zwicken Sie die XLR-Steckerstifte in Printnähe ab. Die Reste der Kontaktstifte bitte vorsichtig ablöten. Ein Auslöten des kompletten Steckers kann durch Überhitzung zu Beschädigungen der Printbahnen führen.